



LensCoat® Sony 400-800 ANLEITUNG

Teil 1 – Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz.

Entfernen Sie den Fuß vom Drehring, um die Teile 2–7 leichter platzieren zu können.

Teil 2: Dehnen Sie Teil 2 bei entferntem Drehring und schieben Sie es nach unten bis knapp über den Zoomring.

Teil 3

Schieben Sie Teil 3 nach unten zum Zoomring.

Teil 4:

Schieben Sie Teil 4 vorsichtig direkt hinter dem Fokusring auf das Objektiv.

Teil 5

Schieben Sie Teil 5 vorsichtig nach unten zum Fokusring.

Teil 6

Schieben Sie Teil 6 nach unten bis kurz hinter den Drehkragen.

Teil 7

Schieben Sie Teil 7 vorsichtig auf, indem Sie das Loch an der Drehringeinstellung und dem Ausschnitt für den Linsenfuß auf der Linse ausrichten und dabei darauf achten, das Loch nicht zu stark zu ziehen/dehnen, um Risse zu vermeiden.

Teil 8:

Schieben Sie Teil 8 auf den letzten Abschnitt des Objektivs und richten Sie das Fenster für die AF/OSS-Schalter aus. **Zur endgültigen Platzierung ziehen Sie die Fenster leicht vom Objektiv weg und richten sie nach links oder rechts aus.**

LensCoat.com®

80 Throckmorton Street Freehold,

NJ 07728